

ZALECENIA

INSTALACJA WKŁADU DRUKUJĄCEGO:

1. Wyłącz urządzenie, do którego ma być zainstalowany wkład drukujący.
2. Wyjmij z urządzenia zużyty wkład drukujący, zabezpiecz i przeznacz do utylizacji.
3. Otwórz nowy wkład i upewnij się, że nie nosi śladów uszkodzenia.
4. Delikatnie zdejmij zabezpieczenia:
 - folię ochronną,
 - plastikowe zabezpieczenia (pomarańczowe lub czarne),
 - taśmę uszczelniającą lub papier ochronny.
5. Trzymaj poziomo wkład dotykając tylko plastikowych elementów, delikatnie obróć na boki wkładem 5 lub 6 razy.
6. Wkład do drukarki włóż ostrożnie, ale dokładnie.
7. Zamknij pokrywę urządzenia i uruchom je.

ZAGROŻENIA I ZALECENIA :

PRODUKT BEZPIECZNY

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 40°C, nie wystawiać na działanie ujemnych temperatur, unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i wilgoci.
- Przed użyciem należy pozostawić wkład w temperaturze pokojowej, najlepiej na minimum 2 godziny przed instalacją.
- Zainstalować jak najszybciej po otwarciu.
- Nie stawiać wkładu pionowo ani nie odwracać go do góry nogami.
- Nie dotykać bębna OPC.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie otwierać i nie rozmontowywać wkładu.
- Unikać kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem.
- Nie spożywać.

ORINK, WB

MC

PRODUCENT:

Orink Infotech International CO., LTD.
No.275-8, East Guoding Road,
200433 Shanghai
China
sales@orink.com

IMPORTER/ PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Orink Infotech Poland
Białczyk 75
66-460 Witnica
Polska
kontakt@orink.co

PRODUCENT:

Orink Infotech Poland
Białczyk 75
66-460 Witnica
Polska
kontakt@orink.co

IMPORTER/ PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Orink Infotech Poland
Białczyk 75
66-460 Witnica
Polska
kontakt@orink.co